



Extrait du Idum

<http://idum.fr/spip.php?article290>

Cluster DHCP sous Windows 2012R2

- Systèmes - Microsoft -



Date de mise en ligne : lundi 7 septembre 2015

Description :

Le but de ce cours est de vous apprendre comment configurer un cluster DHCP sous Windows serveur 2012R2. Le cluster va vous permettre de sécuriser votre DHCP pour avoir une continuité de service en cas de panne d'un des serveurs.

Copyright © Idum - Tous droits réservés

Sommaire :

[I\) Introduction](#)

[II\) Installation et Configuration](#)

[1\) Installation service DHCP sur SRV2](#)

[2\) Configuration du service DHCP sur SRV2](#)

[III\) Création du cluster Load Balancing](#)

[IV\) Création du cluster failover](#)

I) Introduction

[Haut de page](#)

Cet article fait suite aux articles 288 "Serveur DHCP sur Windows Server 2012 R2" et 289 "Gérer plusieurs serveurs Windows Server 2012R2".

Contexte :

- ▶ Je possède deux serveurs 2012R2 (SRV1 et SRV2).
- ▶ Le serveur SRV1 est contrôleur de domaine et serveur DHCP.
- ▶ Le gestionnaire de serveur de SRV1 gère aussi le serveur SRV2.

Je commencerai cet article par l'installation et la configuration du DHCP sur le serveur SRV2. Dans une deuxième étape je montrerai comment configurer le cluster Load Balancing (équilibrage de charge). Puis pour terminer j'expliquerai comment configurer le cluster Failover (Basculement).

Information importante :

Synchronisation de l'heure : pour que le basculement DHCP fonctionne correctement, l'heure doit être synchronisée entre les deux serveurs qui entretiennent une relation de basculement. La synchronisation de l'heure peut être assurée par le biais du déploiement du protocole NTP (Network Time Protocol) ou de tout autre mécanisme. Lorsque l'Assistant Configuration de basculement est exécuté, il compare l'heure actuelle sur les serveurs en cours de configuration pour le basculement. Si la différence d'heure entre les serveurs dépasse une minute, le processus de configuration du basculement s'arrêtera avec une erreur critique. L'administrateur sera alors invité à synchroniser l'heure des serveurs.

II) Installation et Configuration

[Haut de page](#)

1) Installation service DHCP sur SRV2

- ▶ Connectez-vous sur le serveur SRV1.
- ▶ Ouvrez le gestionnaire de serveur, puis cliquez sur "**Ajouter des rôles et des fonctionnalités**".

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

- 1 Configurer ce serveur local
- 2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités
- 3 Ajouter d'autres serveurs à gérer
- 4 Créer un groupe de serveurs

Masquer

- Cliquez sur "**Suivant**".

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Avant de commencer

SERVEUR DE DESTINATION
Aucun serveur n'est sélectionné.

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
Démarrer l'Assistant Suppression de rôles et de fonctionnalités

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées


Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Ignorer cette page par défaut

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

- Sélectionnez "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité", puis cliquez sur "**Suivant**".



- Sélectionnez "**Sélectionner un serveur du pool de serveurs**", Sélectionnez ensuite le serveur SRV2 dans la liste. Pour finir cliquez sur "**Suivant**".

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SRV2.idum.eu

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

Sélectionner un serveur du pool de serveurs
 Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :


Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV2.idum.eu	172.16.1.202	Microsoft Version d'évaluation de Windows Server 2012
SRV1.idum.eu	172.16.1.201	Microsoft Version d'évaluation de Windows Server 2012

2 ordinateur(s) trouvé(s)


Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors ligne et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collection de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler


- Cochez "Serveur DHCP".




- Cliquez sur "**Ajouter des fonctionnalités**".




- Cliquez sur "**Suivant**".




- Cliquez sur "**Suivant**". Nous n'avons pas besoin d'ajouter la fonctionnalité "Outils du serveur DHCP" car elle est déjà installée sur SRV1.




- Cliquez sur "**Suivant**".



- ▶ Cochez l'option "**Redémarrer automatiquement le serveur de destination**". Puis cliquez sur "**Installer**".



Une fois l'installation terminée, cliquez sur "**Fermer**".




2) Configuration du service DHCP sur SRV2

L'installation étant terminée, nous allons maintenant configurer le serveur DHCP sur SRV2.


- ▶ Ouvrez le gestionnaire de serveur sur SRV1.
- ▶ Sélectionnez dans le menu de gauche "DHCP".

Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un message d'erreur. C'est normal, vous devez comme dans l'article 288 autoriser le serveur DHCP dans le domaine.


- ▶ Cliquez sur "Autres".



- Cliquez sur **"Terminer la configuration DHCP"**.



- Cliquez sur **"Suivant"**.



- Utilisez un compte avec les droits admin du domaine, afin d'autoriser le serveur DHCP dans le domaine. Cliquez ensuite sur "**Valider**".


The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window. The title bar includes a file icon, the text 'Assistant Configuration post-installation DHCP', and standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area is titled 'Autorisation'. On the left, a sidebar contains three items: 'Description', 'Autorisation' (highlighted in blue), and 'Résumé'. The main area contains the following text and controls:

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

- Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
Nom d'utilisateur :
- Utiliser d'autres informations d'identification
Nom d'utilisateur :
- Ignorer l'autorisation AD


At the bottom of the window, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider' (highlighted with a red border), and 'Annuler'.

► Cliquez sur "**Fermer**".




Voilà votre serveur DHCP est autorisé.


- ▶ Connectez-vous sur le serveur SRV1.
- ▶ Ouvrez le gestionnaire de serveur, puis dans le menu "**Outils**" en haut à droite cliquez sur "**DHCP**".



- ▶ L'outil de gestion DHCP s'ouvre. Faites un clic droit sur "**DHCP**", puis cliquez sur "**Ajouter un serveur**".



- ▶ Sélectionnez "**Ce serveur DHCP autorisé**", puis sélectionnez le serveur SRV2. Cliquez sur "**OK**".



III) Création du cluster Load Balancing


[Haut de page](#)

Passons maintenant à la configuration du cluster Load Balancing (équilibrage de charge). Pour résumer : les deux serveurs DHCP seront actifs en même temps et distribueront les adresses pour le même bail d'adresses. Si un serveur ne fonctionne plus le deuxième étant déjà actif, il continuera de distribuer des adresses.

Pour rappel, dans l'article 288 j'avais configuré une étendue Pool-IDUM-LAB avec le réseau 172.16.2.0/24. Je vais réutiliser cette étendue pour le cluster.

Passons à la configuration :


- ▶ Toujours dans l'outil de gestion DHCP, développez le serveur SRV1 puis IPv4.
- ▶ Faites un clic droit sur l'étendue "**Pool-IDUM-LAB**", puis cliquez sur "**Configurer un basculement**".




- Cliquez sur "**Suivant**".



- Cliquez sur "**Ajouter un serveur**" afin d'ajouter le serveur SRV2.




- ▶ Cliquez sur "**Ce serveur DHCP autorisé**", sélectionnez le serveur SRV2.



- ▶ Cliquez sur "**Suivant**".

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement 

Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP autorisés.


Vous pouvez également taper le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur partenaire.

Serveur partenaire :

Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur (le cas échéant).

- ▶ Définissez le nom du cluster (moi je laisse par défaut). Sélectionnez le mode "**Équilibrage de charge**". Définissez la répartition d'adresses entre les deux serveurs (j'ai configuré 70% / 30% pour le fun). Configurez "**L'intervalle de basculement d'état**". Par sécurité, je vous conseille de configurer le secret partagé. Pour finir, cliquez sur "**Suivant**".
- Concernant la définition du "Délai de transition maximal du client", voici la définition fournie sur le site Technet :
Le Délai de transition maximal du client (MCLT) est le délai supplémentaire fourni à un client DHCP après l'expiration d'un bail DHCP. Le Délai de transition maximal du client est transmis du serveur principal au serveur secondaire dans le message CONNECT et représente la durée maximale d'extension d'un bail que peut définir un serveur pour un client au-delà de la durée connue du serveur partenaire. La valeur du Délai de transition maximal du client de 1 minute utilisée ici est définie dans le cadre du laboratoire de test uniquement, pour provoquer un renouvellement de bail par le client. Dans un environnement de production, vous devez utiliser un Délai de transition maximal du client plus long, par exemple 1 heure.

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement 

Créer une relation de basculement avec le partenaire srv2.idum.eu

Nom de la relation :

Délai de transition maximal du client (MCLT) : heures minutes

Mode :

Pourcentage d'équilibrage de charge

Serveur local : %


Serveur partenaire : %

Intervalle de basculement d'état : minutes


Activer l'authentification du message

Secret partagé :

- Cliquez sur "**Terminer**".




- Cliquez sur "**Fermer**".




Voilà votre cluster est configuré.


- ▶ Retournez dans l'outil de gestion DHCP, Actualisez la page.



- ▶ Faites un clic droit sur votre étendu, puis cliquez sur "**Propriétés**".



- ▶ Allez dans l'onglet "**Basculement**".



Vous pouvez voir que le cluster est bien actif.


Maintenant amusez-vous à éteindre un serveur pour vérifier qu'il y a bien une continuité de service DHCP.

IV) Création du cluster Failover

[Haut de page](#)


Passons maintenant à la configuration du cluster Failover (basculement). Pour résumer : un des deux serveurs DHCP est actif pendant que l'autre est en attente. Un seul serveur distribue les adresses en même temps. Si le serveur principal ne fonctionne plus, le deuxième serveur devient actif.

J'ai ajouté sur le serveur SRV2, une étendue "Pool-IDUM-LAB2" avec le réseau 172.16.3.0/24 afin de réaliser un deuxième cluster.




Passons à la configuration :

- ▶ Toujours dans l'outil de gestion DHCP, développez le serveur SRV2 puis IPv4.
- ▶ Faites un clic droit sur l'étendue "**Pool-IDUM-LAB2**", puis cliquez sur "**Configurer un basculement**".




- ▶ Cliquez sur "**Suivant**".



- ▶ Sélectionnez le serveur SRV1, puis décochez l'option "**Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur**".

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement



Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP autorisés.

Vous pouvez également taper le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur partenaire.

Serveur partenaire :


Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur (le cas échéant).

< Précédent **Suivant >** Annuler

► Définissez le nom du cluster. Sélectionnez le mode "**Serveur de secours**". Configurez "**L'intervalle de basculement d'état**". Par sécurité, je vous conseille de configurer le secret partagé. Pour finir, cliquez sur "**Suivant**".

- Concernant la définition du "Délai de transition maximal du client", voici la définition fournie sur le site Technet :
Le Délai de transition maximal du client (MCLT) est le délai supplémentaire fourni à un client DHCP après l'expiration d'un bail DHCP. Le Délai de transition maximal du client est transmis du serveur principal au serveur secondaire dans le message CONNECT et représente la durée maximale d'extension d'un bail que peut définir un serveur pour un client au-delà de la durée connue du serveur partenaire. La valeur du Délai de transition maximal du client de 1 minute utilisée ici est définie dans le cadre du laboratoire de test uniquement, pour provoquer un renouvellement de bail par le client. Dans un environnement de production, vous devez utiliser un Délai de transition maximal du client plus long, par exemple 1 heure.

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement 

Créer une relation de basculement avec le partenaire srv1.idum.eu

Nom de la relation :

Délai de transition maximal du client (MCLT) : heures minutes

Mode :

Configuration du serveur de secours

Rôle du serveur partenaire :


Adresses réservées pour le serveur de secours : %

Intervalle de basculement d'état : minutes


Activer l'authentification du message

Secret partagé :

- Cliquez sur "**Terminer**".




- Cliquez sur "**Fermer**".




Voilà votre cluster est configuré.


- ▶ Retournez dans l'outil de gestion DHCP, Actualisez la page.
- ▶ Sur le serveur SRV2, faites un clic droit sur votre étendue, puis cliquez sur "**Propriétés**".



- ▶ Allez dans l'onglet "**Basculement**".



- ▶ Puis faites la même chose sur le serveur SRV1, afin de comparer les deux fenêtres.



Vous pourrez voir quel serveur est actif et quel serveur est en standby.

Maintenant amusez-vous à éteindre un serveur, pour vérifier qu'il y a bien une continuité de service DHCP.