



## Désactiver IPV6 sur Debian

>>> Debian 8.7.1

### Description :

Cet article a pour but de vous apprendre à désactiver l'IPv6 sur votre serveur.

# Désactiver IPV6 sur Debian

>>> Debian 8.7.1

## Sommaire :

- I) Vérification
- II) Désactivation de l'IPv6
  - 1) Méthode 1
  - 2) Méthode 2

## I) Vérification

Pour vérifier que l'IPv6 est activé sur votre serveur tapez la commande suivante :

```
ifconfig
```

Ce qui vous donne :

```
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:20:04:c8
inet adr:172.16.1.20 Bcast:172.16.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20c:29ff:fe20:4c8/64 Scope:Lien
adr inet6: 2a01:cb05:8002:1400:20c:29ff:fe20:4c8/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2368 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:6527065 (6.2 MiB) TX bytes:250562 (244.6 KiB)

lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

- Vous pouvez observer les deux lignes ci-dessous qui vous indique que l'IPv6 est activé :
  - adr inet6 : fe80::20c:29ff:fe20:4c8/64 Scope:Lien
  - adr inet6 : 2a01:cb05:8002:1400:20c:29ff:fe20:4c8/64 Scope:Global
- Pour confirmer vous pouvez aussi tapez la commande suivante :

```
more /proc/net/if_inet6
```

Vous obtenez les lignes ci-dessous si l'IPv6 est activé :

```
0000000000000000000000000000000001 01 80 10 80 lo
fe80000000000000020c29fffe2004c8 02 40 20 80 eth0
```

## II) Désactivation de l'IPv6

### 1) Méthode 1

Première méthode pour désactiver l'IPv6, il faut taper plusieurs commandes :

- On désactive ipv6 pour toutes les interfaces :

```
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
```

- On désactive l'auto configuration pour toutes les interfaces :

```
sysctl -w net.ipv6.conf.all.autoconf=0
```

- On désactive ipv6 de la configuration par défaut :

```
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
```

- On désactive l'auto configuration par défaut :

```
sysctl -w net.ipv6.conf.default.autoconf=0
```

La configuration est prise en compte en temps réel. Il suffit de refaire un **"ifconfig"** ou **"more /proc/net/if\_inet6"** pour vérifier que inet6 n'apparaît plus pour le premier et que le fichier est vide pour le second.

**ATTENTION** : Avec cette méthode l'IPv6 sera réactivé après un reboot du serveur.

### 2) Méthode 2

Deuxième méthode pour désactiver l'IPv6, il faut modifier le fichier **"/etc/sysctl.conf"**. Avec cette méthode l'IPv6 est désactivé même après le reboot du serveur.

- Commencez par vérifier qu'il n'y a pas les lignes suivantes dans le fichier **"/etc/sysctl.conf"**.  
- Si elles sont absentes ajoutez les.

```
# désactivation de ipv6 pour toutes les interfaces
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

# désactivation de l'auto configuration pour toutes les interfaces
net.ipv6.conf.all.autoconf = 0

# désactivation de ipv6 pour les nouvelles interfaces (ex:si ajout de carte réseau)
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

# désactivation de l'auto configuration pour les nouvelles interfaces
net.ipv6.conf.default.autoconf = 0
```

- Pour que les modifications soient prises en compte immédiatement, tapez la commande suivante :

```
sysctl -p
```

- Vous devez obtenir :

```
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.all.autoconf = 0
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.autoconf = 0
```

- Faites un "**ifconfig**" afin de confirmer que l'IPv6 est désactivé.

2 octobre 2017 -- N.Salmon -- article\_332.pdf



# Idum